SmartTag

Mode d’emploi en français

Traduction du manuel du fabricant – version 4.0
Document de consultation AGL GPS

Source : https://www.vernal.ltd/instruction/en_4.html

Cette traduction reprend les instructions du manuel anglais. Les intitulés des boutons sont conservés en anglais, tels qu’ils apparaissent dans l’application. Les écrans et fonctions peuvent varier selon la version installée.

1. Préface

En raison des différences de fonctionnalités entre les versions de l’application, certaines fonctions présentées dans ce document peuvent ne pas correspondre exactement à celles que vous utilisez actuellement. Le fabricant présente ses excuses pour la gêne occasionnée.

2. Présentation du produit

Nom du produit : SmartTag. Catégorie : dispositif de localisation Bluetooth destiné à limiter les pertes.

L’application SmartTag communique avec les appareils au moyen du protocole Bluetooth 5.2. Elle estime la distance entre le téléphone et l’appareil d’après la puissance du signal. Le bouton d’appel peut déclencher un son ou une lumière, selon le matériel. Le système permet également d’afficher une position sur une carte et de consulter l’historique des déplacements.

3. Installer l’application

1. Scannez le code QR figurant sur la page de couverture du manuel du fabricant. Choisissez le téléchargement adapté à votre téléphone (Android ou iPhone).
2. Lors du premier lancement, acceptez les conditions et autorisez l’accès à la localisation lorsque SmartTag le demande (boutons « Agree » et « Allow »).

4. Associer un appareil à SmartTag

1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur les trois points « … » en haut à gauche pour ouvrir le menu latéral.
2. Appuyez sur « Binding Device » (association d’un appareil), puis accédez à la page « Add Device ».
3. Allumez l’appareil et rapprochez-le du téléphone. Appuyez sur « Click to Scan » (appuyer pour rechercher) jusqu’à ce que SmartTag apparaisse.

4. Sélectionnez une catégorie d’appareil (« device label »), saisissez son nom (« device name ») et vos coordonnées (« contact information »).
5. Appuyez sur « Bind Device » pour terminer l’association.

Dans le menu, le bouton « Amap » permet de choisir entre les fonds de carte « Google map » et « Amap ».

5. Consulter la localisation d’un appareil

1. Appuyez sur l’icône d’actualisation en haut à gauche pour mettre à jour la position de l’appareil.
2. Appuyez sur l’icône de localisation en haut à droite pour actualiser la position du téléphone.
3. Les informations d’adresse de l’appareil s’affichent en bas de l’écran. Appuyez sur l’icône de navigation en bas à droite pour ouvrir l’application de cartes installée et obtenir un itinéraire vers cette position.

6. Consulter un trajet enregistré

1. Appuyez sur l’icône « Track » en bas à droite pour ouvrir la page des trajets.
2. Sur cette page, sélectionnez la date souhaitée pour afficher le trajet du jour.
3. Appuyez sur le bouton de lecture en bas à droite pour rejouer le trajet de la date sélectionnée.

7. Rechercher un appareil et mettre à jour son logiciel interne

1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône de recherche d’appareil en haut à droite.
2. Une fois l’appareil connecté, « Call » permet de déclencher un son ou une lumière (selon l’appareil) et d’afficher sa distance.
3. Appuyez sur « Check for New Firmware Version » pour vérifier et lancer, si disponible, la mise à jour du logiciel interne de l’appareil.
4. « Unbind Device » sert à dissocier l’appareil : cette opération est distincte d’une mise à jour.

Conseil de prudence AGL GPS (ajouté à la traduction) : chargez suffisamment la bague avant une mise à jour et évitez d’interrompre la connexion pendant l’opération.

8. Partager un appareil

1. Dans « Binding Device », appuyez sur l’icône de partage située à côté de l’appareil. Un code QR (« Device QR Code ») apparaît.
2. Sur un autre téléphone, ouvrez « Binding Device » et utilisez « Scan the QR code to bind the device » pour scanner le code.
3. Suivez les indications pour associer l’appareil et permettre à plusieurs personnes de consulter ses informations.

9. Supprimer un appareil de la liste

1. Effectuez un appui long sur l’appareil à supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît.
2. Appuyez sur « Sure » pour confirmer la suppression ou la dissociation.

Attention : la suppression n’est pas nécessaire pour vérifier une mise à jour.

10. Retrouver un appareil déjà associé après réinstallation

Cette procédure concerne notamment le remplacement du téléphone ou la réinstallation de l’application.

1. Ouvrez « Add Device », allumez l’appareil et rapprochez-le du téléphone.
2. Appuyez sur « Click to Scan ». Si l’appareil n’est pas détecté après un certain temps, le bouton « No device was scanned, click to retrieve » apparaît.
3. Appuyez sur ce bouton, puis saisissez les coordonnées demandées dans la fenêtre.
4. La page « Rebind Device » (réassocier un appareil) s’ouvre.
5. Appuyez sur « Rebinding » pour terminer la réassociation.

11. Mettre à jour l’application SmartTag

1. Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur les trois points « … » en haut à gauche.
2. Dans le menu latéral, appuyez sur « App Version ».
3. Si une version plus récente est proposée, installez la dernière version de l’application.

Rappel : deux mises à jour différentes

« Check for New Firmware Version » vérifie le logiciel interne de la bague ou de l’appareil connecté. « App Version » vérifie la version de l’application SmartTag installée sur le téléphone. Ce ne sont pas les mêmes opérations.

Traduction française réalisée pour faciliter l’utilisation par les amateurs AGL GPS. Ce document n’est pas une publication officielle du fabricant. Pour les captures d’écran et le code QR d’installation, consultez le manuel original : https://www.vernal.ltd/instruction/en_4.html